

25 251 DC1 ESSENCE COMBINAÇÃO MONOCOMANDO DE BANHEIRA E DUCHE



PEÇAS DE REPOSIÇÃO , outubro 2020 – now

- 1: Manípulo e tampa (Spare part-nr. 46916DC0)
 - 2: Cartucho (Spare part-nr. 46374000)
 - 3: Bicha flexível: entradas de água fria e quente
Para Lineare 32 115, 33 848, Europlus
Eurodisc, Essence, Eurostyle, Concetto, Eurosmart. (Spare part-nr. 07227000)
 - 4: filtro (Spare part-nr. 0700200M)
 - 5: porca cônica (Spare part-nr. 08864DC0)
 - 6: Mola (Spare part-nr. 00869000)
 - 7: Manípulo regulador com Aquadimmer (Spare part-nr. 46721DC0)
 - 8: Inversor (Spare part-nr. 45443000)
 - 8.1: o'ring (Spare part-nr. 0128300M)
 - 8.2: o'ring (Spare part-nr. 0120500M)
 - 9: conjunto de montagem (Spare part-nr. 45444000)
 - 10: Sede 1/2" (Spare part-nr. 08565000)
 - 11: Bicha flexível: entradas de água fria e quente
Para Lineare 32 115, 33 848, Europlus
Eurodisc, Essence, Eurostyle, Concetto, Eurosmart. (Spare part-nr. 07300000)
 - 12: Bicha flexível: entradas de água fria e quente
Para Lineare 32 115, 33 848, Europlus
Eurodisc, Essence, Eurostyle, Concetto, Eurosmart. (Spare part-nr. 48018000)
 - 13: Perlator tipo "Mousseur" (Spare part-nr. 13926000)
 - 14: Flexível metálico (Spare part-nr. 28146000)
 - 15: Chave de caixa (Spare part-nr. 19332000)*
- * Acessórios Opcionais